

# شرکت مهندسی داده پردازی شیب شکن

## راهنمای نصب سیستم ضبط مکالمات تلفن لون در ویندوز ۷

آدرس شرکت : تهران ، میدان ونک ، خ ملامصدرا ، خ پردیس ، خ زاینده رود ، شماره ۱۲

آدرس سایت : [www.Levon.DPSH.NET](http://www.Levon.DPSH.NET)

پست الکترونیکی : [Levon@DPSH.NET](mailto:Levon@DPSH.NET)

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۸۸۰۷۲۹

فکس : ۰۲۱ - ۸۸۷۹۰۶۹۷



## راهنمای نصب سیستم ضبط مکالمات تلفن لون در ویندوز ۷

در صورت عدم نصب نرم افزار سیستم ضبط مکالمات تلفن لون در ویندوز ۷ مراحل زیر را جهت نصب انجام دهید :

حتماً نسخه جدید ویندوز ۷ را نصب نمایید .

- ۱- در قسمت Control Panel گزینه User Account را انتخاب نمایید .
- ۲- در قسمت User Account گزینه Change User Account Control Setting را انتخاب نمایید .
- ۳- در قسمت Change User Account Control Setting میله سمت راست را به حالت Never Notify جابجا نمایید و کلید OK را فشار دهید و سپس کامپیوتر را Restart نمایید .
- ۴- پس از Restart کامپیوتر بر روی فایل Setup نرم افزار لون کلیک سمت راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید و به قسمت Compability بروید .
- ۵- در قسمت Compability گزینه Run This Program as an administrator را فعال کنید و سپس دکمه OK را فشار دهید .
- ۶- سپس فایل Setup نرم افزار لون را جهت نصب اجرا نمایید .
- ۷- پس از نصب نرم افزار WinDriver را از داخل CD و یا از سایت لون دانلود نموده و اجراء نمایید و سپس با سریالی که در پوشه WinDriver می باشد نرم افزار WinDriver را رجیستر نمایید .
- ۸- سپس دستگاه ضبط مکالمات لون را به کامپیوتر متصل نمایید .
- ۹- حال میتوانید نرم افزار ضبط مکالمات لون را اجراء نمایید .

